

RESETANLEITUNG

Manueller Reset der Brother Trommeleinheit DR-1050 für DCP-1510/1512 • DCP-1610/1612/1616 • HL-1110/1112 HL-1201/1210/1211/1212 • MFC-1810/1815 MFC1910/1911 u. a.

Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Cartridge Care entschieden haben. Mit unseren hochwertigen Tonerkartuschen bieten wir Ihnen für Ihren Drucker eine kostengünstige umweltfreundliche Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller an.

Damit Ihre Cartridge Care Trommeleinheit ordnungsgemäß funktioniert, muss Ihr Drucker resettet werden. Wählen Sie die für Ihren Drucker passende Anleitung aus und folgen Sie dann Schritt für Schritt den Anweisungen.

Brother DCP- und MFC-Geräte

1. Schließen Sie nach dem Trommelwechsel die obere Abdeckklappe am Drucker.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
3. Betätigen Sie dann die Taste **Menü**.
4. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu **Geräte-Info** und bestätigen Sie zügig mit **OK**.
5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu **Trommel rücks**. Drücken Sie dann die Taste **OK** 3 Sekunden lang.
6. Betätigen Sie dann die Taste **Pfeil nach oben** – Das Display zeigt an **Ausgeführt!**

Brother HL-Geräte

1. Lassen Sie nach dem Wechsel der Trommeleinheit die obere Abdeckung an Ihrem Drucker **OFFEN!**
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
3. Drücken Sie dann die **Einschalttaste** 4 Mal kurz hintereinander.
4. Schließen Sie jetzt die obere Abdeckklappe.

Mit diesen Schritten haben Sie den Reset der Trommeleinheit Ihres Druckers erfolgreich durchgeführt. Nun können Sie Ihren Brother-Drucker wieder wie gewohnt nutzen.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen Druckerexperten.