

RESETANLEITUNG

Manueller Reset der Brother Trommeleinheit DR-2000

Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Cartridge Care entschieden haben. Mit unseren hochwertigen Tonerkartuschen bieten wir Ihnen für Ihren Drucker eine kostengünstige umweltfreundliche Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller an.

Damit Ihre Cartridge Care Trommeleinheit ordnungsgemäß funktioniert, muss Ihr Drucker resettet werden. Wählen Sie die für Ihren Drucker passende Anleitung aus und folgen Sie dann Schritt für Schritt den Anweisungen.

Brother HL-Geräte

- Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Geräteklappe, hinter der Sie die Trommel eingesetzt haben.
- Drücken Sie am Drucker die Taste "Go" oder "Start" und halten Sie diese gedrückt.
- Lassen Sie die Taste erst wieder los, wenn alle vier LEDs an Ihrem Drucker gleichzeitig leuchten.
- Schließen Sie dann die Geräteklappe.

Brother DCP-Geräte

- Gerät einschalten und Geräteklappe öffnen. Sie finden Sie dort, wo die Trommel eingesetzt wird.
- Die Taste "Optionen" am Drucker betätigen.
- Das Display zeigt nun die Frage "Trommel ersetzt? Ja/Nein". Diese bitte sofort durch Drücken der Taste "-" quittieren.
- Wenn das Display "ausgeführt" anzeigt, können Sie die Klappe schließen.

Brother Fax- oder MFC-Geräte

- Schalten Sie Ihr Gerät ein und öffnen Sie die Geräteklappe, hinter der sich die Trommel verbirgt.
- Drücken Sie die Taste "Optionen". Bei MFC-Geräten befindet sich diese unter der "Kopieren" Taste.
- Das Display zeigt nun folgende Meldung: "Trommel ersetzt? Ja/Nein). Dies sofort durch Drücken der Taste "1" bestätigen.
- Sobald im Display die Meldung "ausgeführt" erscheint, können Sie die Klappe schließen.

Mit diesen Schritten haben Sie den Reset der Trommeleinheit Ihres Druckers erfolgreich durchgeführt. Nun können Sie Ihren Brother-Drucker wieder wie gewohnt nutzen.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen Druckerexperten.