

RESETANLEITUNG

Manueller Reset der Brother Trommeleinheit DR-3000

Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Cartridge Care entschieden haben. Mit unseren hochwertigen Tonerkartuschen bieten wir Ihnen für Ihren Drucker eine kostengünstige umweltfreundliche Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller an.

Damit Ihre Cartridge Care Trommeleinheit ordnungsgemäß funktioniert, muss Ihr Drucker resettet werden. Wählen Sie die für Ihren Drucker passende Anleitung aus und folgen Sie dann Schritt für Schritt den Anweisungen.

Brother HL-Geräte

- Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Geräteklappe. Sie ist dort, wo die Trommel eingesetzt wird.
- Betätigen Sie an Ihrem Drucker die Taste "Start" oder "Go" und halten Sie diese.
- Lassen Sie die Taste wieder los, sobald alle vier Lampen am Drucker aufleuchten.
- Schließen Sie die Geräteklappe.

Brother DCP-Geräte

- Den Drucker einschalten und anschließend die Geräteklappe öffnen, hinter der sich die Trommel befindet.
- Betätigen Sie die Taste "Storno" am Gerät.
- Wenn das Display die Meldung "erfolgreich" anzeigt, können Sie die Klappe schließen.

Brother MFC-Geräte

- Öffnen Sie bitte zuerst die Geräteklappe. Sie befindet sich dort, wo der Toner bzw. die Trommel eingesetzt werden.
- Drücken Sie an Ihrem Drucker die Taste "1". Im Display sollte nun die Meldung "erfolgreich" angezeigt werden.
- Sobald die Meldung gezeigt wird, können Sie die Klappe schließen.

Mit diesen Schritten haben Sie den Reset der Trommeleinheit Ihres Druckers erfolgreich durchgeführt. Nun können Sie Ihren Brother-Drucker wieder wie gewohnt nutzen.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen Druckerexperten.