

RESETANLEITUNG

Manueller Reset der Brother Trommeleinheit DR-3300 für DCP-8110/8250 • HL-5440L/5450/5470/6180 MFC-8510/8520/8950 u. a.

Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Cartridge Care entschieden haben. Mit unseren hochwertigen Tonerkartuschen bieten wir Ihnen für Ihren Drucker eine kostengünstige umweltfreundliche Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller an.

Damit Ihre Cartridge Care Trommeleinheit ordnungsgemäß funktioniert, muss Ihr Drucker resettet werden. Wählen Sie die für Ihren Drucker passende Anleitung aus und folgen Sie dann Schritt für Schritt den Anweisungen.

Brother HL-Geräte und MFC-Geräte ohne Display

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist und die Drum-LED blinkt.
2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
3. Entnehmen Sie nun die Trommeleinheit mit der Tonerkassette aus dem Drucker.
4. Entfernen Sie nun die Tonerkassette aus der Trommeleinheit und setzen Sie sie in die neue Trommeleinheit ein. Die Kassette sollte hörbar einrasten.
5. Setzen Sie die neue Trommeleinheit mit Tonerkassette nun wieder in den Drucker ein.
6. Drücken Sie nun die Taste **GO** ca. 4 Sekunden lang, bis alle LEDs aufleuchten.
7. Sobald alle vier LED aufleuchten, lassen Sie die Taste **GO** wieder los.
8. Schließen Sie die vordere Abdeckung. Die Drum-LED darf nun nicht mehr leuchten.

Brother MFC-Geräte mit Display

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist und öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
2. Entnehmen Sie nun die Trommeleinheit mit der Tonerkassette aus dem Drucker.
3. Entfernen Sie nun die Tonerkassette aus der Trommeleinheit und setzen Sie sie in die neue Trommeleinheit ein. Die Kassette sollte hörbar einrasten.
4. Drücken Sie nun die Taste **Stopp**, um die Displaymeldung auszublenden.
5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menüpunkt **Geräteinfo**.
6. Drücken Sie **Geräteinfo**, danach **Rücksetz-Menü** und wählen Sie **Trommel** aus.
7. Es erscheint nun die Anzeige **Trommel zurücksetzen?** Bestätigen Sie mit **ja**.
8. Drücken Sie nun die Taste **Stopp**. Im Display sollte die Meldung **Ausgeführt!** erscheinen. Die Drum-LED darf nicht mehr leuchten.
9. Schließen Sie anschließend die vordere Abdeckung.

Nun können Sie Ihren Brother-Drucker wieder wie gewohnt nutzen.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen Druckerexperten.