

RESETANLEITUNG

Manueller Reset der Brother Trommeleinheit DR-6000

Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Cartridge Care entschieden haben. Mit unseren hochwertigen Tonerkartuschen bieten wir Ihnen für Ihren Drucker eine kostengünstige umweltfreundliche Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller an.

Damit Ihre Cartridge Care Trommeleinheit ordnungsgemäß funktioniert, muss Ihr Drucker resettet werden. Wählen Sie die für Ihren Drucker passende Anleitung aus und folgen Sie dann Schritt für Schritt den Anweisungen.

Brother HL-Geräte

- Schalten Sie das Gerät ein und öffnen Sie die Geräteklappe an der Stelle, wo sich die Trommel befindet.
- Drücken Sie den Taster, der sich leicht vertieft unter den vier LEDs, etwa auf Höhe der Start- bzw. "Go" Taste, an Ihrem Drucker befindet. Halten Sie den Taster gedrückt.
- Warten Sie ab, bis alle vier LEDs leuchten. Lassen Sie dann den Taster wieder los.
- Schließen Sie die Geräteklappe.

Brother Fax-Geräte

- Öffnen Sie, nachdem Sie Ihr Fax eingeschaltet haben, die Geräteklappe, hinter der sich die Trommel befindet.
- Betätigen Sie nun die Taste "Clear" an Ihrem Faxgerät.
- Drücken Sie anschließend sofort die Taste "1" auf der Gerätetastatur.
- Sobald das Display "erfolgreich" anzeigt, können Sie die Klappe wieder schließen.

Brother MFC-Geräte

- Schalten Sie zunächst das Multifunktionsgerät ein und öffnen Sie dann die Geräteklappe, hinter welcher sich die Trommel befindet.
- Betätigen Sie im Anschluss bei geöffneter Klappe die "Storno" Taste.
- Sofort danach betätigen Sie bitte die Taste "1" an Ihrem Drucker.
- Wenn das Display "erfolgreich" anzeigt, kann die Klappe wieder verschlossen werden.

Mit diesen Schritten haben Sie den Reset der Trommeleinheit Ihres Druckers erfolgreich durchgeführt. Nun können Sie Ihren Brother-Drucker wieder wie gewohnt nutzen.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen Druckerexperten.