

RESETANLEITUNG

Manueller Reset der Brother TN-1050

Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Cartridge Care entschieden haben. Mit unseren hochwertigen Tonerkartuschen bieten wir Ihnen für Ihren Drucker eine kostengünstige umweltfreundliche Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller an.

Damit Ihre Cartridge Care Tonerkartusche ordnungsgemäß funktioniert, muss Ihr Drucker resettet werden. Wählen Sie die für Ihren Drucker passende Anleitung aus und folgen Sie dann Schritt für Schritt den Anweisungen.

Brother HL-Geräte

1. Den Drucker ausschalten.
2. Den Drucker wieder einschalten und den Einschalttaster gedrückt halten.
3. Wenn beide LEDs leuchten, den Gehäusedeckel öffnen und die Trommeleinheit mit dem Toner herausnehmen
4. Dann den Einschalttaster los lassen
5. Die Trommeleinheit mit dem Toner wieder einsetzen und den Gehäusedeckel schließen
6. Den Einschalttaster 2 mal drücken und ca. 2-3 Sekunden warten
7. Den Einschalttaster dann 6 mal drücken

Brother DCP-Geräte

1. Den Drucker einschalten
2. Die „Menu“ Taste drücken
3. Die Pfeiltaste „?“ drücken bis „Info“ im Display erscheint
4. Die „OK“ Taste drücken
5. Die Pfeiltaste „?“ drücken bis „Reset Trommel/Drum“ im Display erscheint
6. Die „OK“ Taste so lange drücken bis „Reset“ im Display erscheint
7. Die „Start“ Taste drücken
8. Die Pfeiltaste „?“ drücken bis „10“ im Display erscheint
9. Die „OK“ Taste drücken
10. Im Display erscheint „Ausgeführt“
11. Die „Stopp“ Taster so lange drücken bis das Hauptmenü im Display erscheint

Brother MFC-Geräte

1. Den Drucker einschalten
2. Die „Menu“ Taste drücken
3. Die Pfeiltaste „?“ drücken bis „Info“ im Display erscheint
4. Die „OK“ Taste drücken
5. Die Pfeiltaste „?“ drücken bis „Reset Trommel/Drum“ im Display erscheint
6. Die „OK“ Taste so lange drücken bis „Reset“ im Display erscheint
7. Die „*“ Taste und danach 2x die „1“ Taste drücken. „11“ steht dann im Display
8. Im Display erscheint „Ausgeführt“
9. Den Drucker aus- und wieder einschalten

Nun können Sie Ihren Brother-Drucker wieder wie gewohnt nutzen.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen Druckerexperten.