

RESETANLEITUNG

Manueller Reset der Brother Tonerkartusche TN-2120 für DCP-7030/7040/7045 • HL-2140/2150/2170 MFC-7320/7440/7840 u. a.

Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Cartridge Care entschieden haben. Mit unseren hochwertigen Tonerkartuschen bieten wir Ihnen für Ihren Drucker eine kostengünstige umweltfreundliche Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller an.

Damit Ihre Cartridge Care Tonerkartusche ordnungsgemäß funktioniert, muss Ihr Drucker resettet werden. Wählen Sie die für Ihren Drucker passende Anleitung aus und folgen Sie dann Schritt für Schritt den Anweisungen.

Brother HL-Geräte

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker **ausgeschaltet** ist.
2. Öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
3. Halten Sie nun die Taste **GO** gedrückt und schalten Sie den Drucker ein.
4. Halten Sie die Taste **GO** so lange gedrückt, bis alle LED leuchten.
5. Danach lassen Sie die Taste **GO** wieder los.
6. Drücken Sie jetzt noch einmal Taste **GO** schnell 2x hintereinander.
7. Für eine Standard-Kartusche drücken Sie Taste **GO** nun bitte 6 Mal, für eine XL-Kartusche 7 Mal.
8. Schließen Sie die vordere Abdeckung. Die Kartusche ist nun zurückgesetzt.

Brother MFC-Geräte

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist und öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
2. Drücken Sie nun die Taste **Storno**. Es erscheint nun die Anzeige **Trommel zurücksetzen? 1. Ja 2. Nein**. Überspringen Sie diese Anzeige mit Taste Stern *.
3. Drücken Sie nun 2 Mal die Taste **0**.
4. Schließen Sie die vordere Abdeckung. Die Kartusche ist nun zurückgesetzt.

Brother DCP-Geräte

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist und öffnen Sie die vordere Abdeckung des Druckers.
2. Drücken Sie nun die Taste **Storno**. Es erscheint nun die Anzeige **Trommel zurücksetzen? 1. Ja 2. Nein**. Überspringen Sie diese Anzeige mit Taste **Start**.
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur Anzeige **00** und bestätigen Sie diese mit der Taste **OK**.
4. Schließen Sie die vordere Abdeckung. Die Kartusche ist nun zurückgesetzt.

Nun können Sie Ihren Brother-Drucker wieder wie gewohnt nutzen.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen Druckerexperten.