

RESETANLEITUNG

Manueller Reset der Brother Kartusche TN-2320 für die Gerätetypen HL2300 • HL-L2340 • HL-L2360 • HL-L2365 • MFC-L2700 u. a.

Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Cartridge Care entschieden haben.

Mit unseren hochwertigen Tonerkartuschen bieten wir Ihnen für Ihren Drucker eine kostengünstige umweltfreundliche Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller an.

Mit diesem Merkblatt erläutern wir Ihnen die Handhabung von wieder befüllten (recyclten) Tonerkartuschen für Ihren Drucker bzw. Ihr Multifunktionsgerät.

Bei manchen Druckern und Multifunktionsgeräten kann es vorkommen, dass der automatische Reset der Tonerkartusche nicht funktioniert.

In diesem Fall gehen Sie bitte wie folgt vor, um die Kartusche manuell zu resetten:

Drücken Sie **7 Mal** die Taste **GO**.

Sollte dies nicht funktionieren, folgen Sie bitte dieser Anleitung:

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (▲▼) das Menü **Allgemeine Einstellungen**.
2. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **TONER ERSETZEN**.
4. Drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten **WEITER**.
6. Drücken Sie die Taste **GO**.



Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen Druckerexperten.