

RESETANLEITUNG

Manueller Reset der Brother Tonerkartusche TN-2420

Toner Reset für Brother MFC-L2710, MFC-L2730 und HL-2750

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Frontklappe.
2. Drücken Sie **gleichzeitig** die „Storno“ und „Stopp“ Taste und danach schnell die „Storno“ Taste.



3. Im Display steht nun „Resetmenü“. Drücken Sie die **Abwärtsfeiltaste** und wählen Sie „TNR-STD“.
(bei MFC-L2730 und HL-2750 „TNR-HC“)
4. Drücken Sie „OK“ um den Reset-Vorgang zu bestätigen. Im Display erscheint die Meldung „Akzeptiert“.



5. Schließen Sie zum Beenden die Frontklappe.

Toner Reset für Brother HL-L2310

1. Öffnen Sie die Frontklappe und schalten Sie den Drucker aus.
2. Halten Sie die „GO“ Taste gedrückt und schalten Sie gleichzeitig den Drucker wieder ein.
3. Lassen Sie die „GO“ Taste los und drücken Sie die nun **2x** die „GO“ Taste. Alle LEDs leuchten nun.
4. Drücken Sie jetzt die „GO“ Taste **5x** und nach einer kurzen Pause erlöschen alle LEDs oder blinken.
5. Schließen Sie zum Abschluss die Frontklappe.

Toner Reset für Brother HL-L2350, HL-L2370, MFC-L 2750 und HL-L2375

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Frontklappe.
2. Drücken Sie gleichzeitig die „Storno“ Taste und die „Stopp“ Taste und danach schnell die „Storno“ Taste.
3. Wählen Sie „TNR-HC“ und bestätigen Sie mit der „OK“ Taste.
4. Schließen Sie zum Abschluss die Frontklappe.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen Druckerexperten.