

# RESETANLEITUNG

## Manueller Reset der Brother Tonerkartusche TN-2420

### Toner Reset für Brother MFC-L2710, MFC-L2730 und HL-2750 (Für zweizeiliges LCD-Display)

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Frontklappe.
2. Drücken Sie gleichzeitig die „Storno“ und „Stopp“ Taste und danach schnell die „Storno“ Taste.



3. Im Display steht nun „Resetmenü“. Drücken Sie die Abwärtspfeiltaste und wählen Sie „TNR-STD“ (bei MFC-L2730 und HL-2750 „TNR-HC“).
4. Drücken Sie „OK“ um den Reset-Vorgang zu bestätigen. Im Display erscheint die Meldung „Akzeptiert“.



5. Schließen Sie zum Beenden die Frontklappe.

### Toner Reset für Brother HL-L2310 (Für einzelzelliges LCD-Display)

1. Öffnen Sie die Frontklappe und schalten Sie den Drucker aus.
2. Halten Sie die „GO“ Taste gedrückt und schalten Sie gleichzeitig den Drucker wieder ein.
3. Lassen Sie die „GO“ Taste los und drücken Sie die nun 2x die „GO“ Taste. Alle LEDs leuchten nun.
4. Drücken Sie jetzt die „GO“ Taste 5x und nach einer kurzen Pause erlöschen alle LEDs oder blinken.
5. Schließen Sie zum Abschluss die Frontklappe.

### Toner Reset für Brother HL-L2350, HL-L2370 und HL-L2375 (Für einzelzelliges LCD-Display)

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Frontklappe.
2. Drücken Sie gleichzeitig die „Storno“ Taste und die „Stopp“ Taste und danach schnell die „Storno“ Taste.
3. Drücken Sie die „Abwärtspfeiltaste“ und wählen Sie „TNR-HC“ und bestätigen Sie mit der „OK“ Taste.
4. Drücken Sie die „Minus-Pfeiltaste“ und im Display erscheint die Meldung „Akzeptiert“
5. Schließen Sie zum Abschluss die Frontklappe.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen Druckerexperten.